

30. Abbildung SOPHIA-Armband neu

- Das Armband ist mit drei Knöpfen versehen:
 - 1) Der Vivago-Knopf (Nr.1) auf dem Armband ist zum Auslösen von Alarmen bestimmt.
 - 2) Mit dem Light-Knopf (Nr.2) kann die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet werden, um das Ablesen der Anzeige zu erleichtern. Die Hintergrundbeleuchtung erlischt nach 15 Sekunden von selbst.
 - 3) Mit dem Mode-Knopf (Nr.3) können die verschiedenen Anzeigen des Armbands eingebledet werden. Wenn der Knopf versehentlich gedrückt wird, springt er automatisch nach ca.30 Sekunden wieder auf die Uhreinstellung zurück.
- Das Armband ist wasserdicht!
- Das Armbandband kann ausgetauscht werden (nur Uhrmacher). Die Unterseite der Sicherheitsuhr muss auf jeden Fall frei bleiben, da sonst die Sensoren keinen Hautkontakt haben. Textilarmbänder die unter der Uhr durchgeführt werden, sind aus diesem Grund unzulässig.

